

## Garanti PETmobil

Garanti lämnas enligt konsumentköplagen alternativt köplagen.

### Garantin omfattar:

Fabrikationsfel.

### Garantin omfattar inte:

Normalt slitage

Skador som orsakats av felaktig användning, felaktig förvaring, ovarsamhet eller felaktig skötsel.

### Rapportering:

För att garantin ska gälla, ska felet meddelas oss så fort det rimligen är möjligt och produkten ska inte användas efter meddelat fel, eftersom det kan innebära en säkerhetsrisk. Kvitto kan behöva uppvisas.

### Åtgärd:

I första hand kommer vi att åtgärda felet. I andra hand, om det inte är möjligt att åtgärda felet, kommer den del som är felaktig att ersättas. I tredje hand, om de två första alternativen inte är genomförbara, tar vi tillbaka produkten till köpeskillningen exklusive fraktkostnad. Hur produkten ska forslas tillbaka avgörs från fall till fall. Vi accepterar inga fraktkostnader utan att överenskommelse först har gjorts med oss. Det är inte tillåtet att fortsätta att använda produkten efter att beslut om återtagande har gjorts.

### Några exempel på slitage eller felaktig användning som inte ersätts:

Hjul som skadats på grund av otillräcklig kontroll vid fastsättning.

Punktering

Rost

Färgskav

Åverkan på någon del på grund av ovarsamhet m.m.

## Skötsel och användning av PETmobil

### Användningsområde:

PETmobil är ämnad för transport av djur enbart. Den får endast framföras med handkraft av en gående person.

Storlek SMALL maxbelastning utöver egenvikt: 25 kg

Storlek MEDIUM maxbelastning utöver egenvikt: 40 kg

Storlek LARGE maxbelastning utöver egenvikt: 50 kg

Drickahållare maxbelastning: 1,5 kg

### Skötsel:

Torka av all eventuell fukt från din PETmobil efter användning. Förvara den i ett torrt utrymme med ventilation. Olja in rörliga delar och fjädrar efter fuktig väderlek när vagnen åter är torr.

Kontrollera att hjulen sitter fast ordentligt innan körning med vagnen. Knappen som man lossar hjulen med ska "klicka" och hoppa ut i läge så att navet och knappen bildar en jämn cirkel.

Om ni har tillvalet överdrag: Tvätta det genom att torka med fuktig trasa, alternativt om det är hårt smutsat genom handtvätt. Förslagsvis med grönsåpa.

SMALL: För att svänga vagnen, vrid handtaget/vagnen och tyng den på insidan. Häv er inte över handtaget för att lyfta vagnen i framkant, för att svänga eller komma upp på trottoarkant eller liknande. Vänd istället vagnen och lyft i bakkant upp över kanten, alternativt lyft den i framkant med hjälp av därtill avsett handtag. Om ni har tillvalet drickahållare: Knäpp fast och lossa den med försiktighet. Den är endast avsedd för drickor och lättare artiklar som trimtillbehör, lunchbag et.c.

MEDIUM / LARGE: Häv er inte över handtaget för att lyfta vagnen i framkant. Vänd vagnen och lyft i bakkant för att forcera trösklar och trottoarkanter m.m, alternativt lyft den i framkant med hjälp av därtill avsett handtag.

### Övrigt:

Tänk på att du är ansvarig att välja en storlek på bur som enligt jordbruksverket är godkänd för ditt djur.

Tänk också på att det kan bli varmt inne i buren vid soligt väder, speciellt om du har tillvalet överdrag. Lämna inte ditt djur utan uppsikt.

***Vi hoppas att du är nöjd med din PETmobil och får mycket glädje av den!***